

EVO3 SIRIUS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



SAFETY FIRST

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION

DO NOT expose this product to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed near the apparatus. If liquid enters the chassis immediately unplug from the wall socket.

DO NOT impede ventilation by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;

DO NOT expose this product to naked flame sources, such as lighted candles, these should not be placed near the apparatus;

MAKE SURE that this appliance (CLASS 1) is connected to a mains outlet socket with protective earth.

PLEASE NOTE that the mains plug is used as the disconnect device and must remain readily operable.




OUTPUT SOCKETS

ADDITIONAL INFORMATION ON FUSING AND RATINGS

A

The six output sockets marked 'A' are designed for use with all electronic devices. These sockets are protected by a 10A fuse (T10AH250) which can be located in the draw tray under the IEC input.

The rated maximum total load for all six sockets together is 10A, 2300W.



EVO3 SIRIUS

INSTRUCTIONS D'INSTALLER



RECOMMANDATIONS DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL

N'EXPOSEZ PAS ce produit aux éclaboussures de liquide ni à l'humidité. Ne posez pas des récipients contenant des liquides sur ou à proximité de l'appareil. Si un liquide parvenait à entrer dans le châssis, débranchez l'appareil immédiatement de la prise murale.

ASSUREZ-VOUS qu'il y a une ventilation adéquate tout autour de l'appareil. Evitez d'obstruer les ouïes de ventilation avec des journaux, nappes, rideaux etc.

N'UTILISEZ PAS l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, réchauds, poêles, bougies ou d'autres flammes nues et de tout autre appareil produisant de la chaleur.

ASSUREZ-VOUS que cet appareil (Classe 1) est branché sur une prise murale munie d'un circuit de terre.

NOTEZ que la prise secteur est utilisée pour déconnecter l'appareil et doit rester accessible.




PRISES DE SORTIE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES FUSIBLES ET LE CLASSEMENT ELECTRIQUE

A

Les six prises de sortie marquées 'A' sont compatibles avec tout appareil électronique. Ces prises sont protégées par un fusible 10A (T10AH250) qui se trouve dans un tiroir sous la prise d'entrée IEC.

La charge totale maximale pour les six prises ensemble est de 10A, 2300W.



EVO3 SIRIUS

HINWEISE ZUR INSTALLATION



SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE VOR DEM ANSCHLUSS DES GERÄTS DIE FOLGENDEN HINWEISE

SCHÜTZEN SIE das Gerät vor Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen in die Nähe des Geräts. Sollte Flüssigkeit ins Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

VERDECKEN SIE die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Gegenständen, die eine ausreichende Belüftung des Geräts beeinträchtigen, z.B. Zeitungen, Tischdecken oder Gardinen;

VERMEIDEN SIE offene Flammen wie zum Beispiel brennende Kerzen in der Nähe des Geräts;

STELLEN SIE SICHER dass dieses Gerät (CLASS 1) an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen ist.

BITTE BEACHTEN SIE dass der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird frei zugänglich bleiben muss.




AUSGÄNGE

ZUSÄTZLICHE INFORMATION ZUR ABSICHERUNG UND MAXIMALEN BELASTUNG

A

Die sechs mit 'A' gekennzeichneten Ausgänge sind für den Anschluss aller elektronischen Geräte vorgesehen. Die Ausgänge sind mit einer 10A Sicherung (T10AH250) geschützt. Die Sicherung befindet sich in einem Einschub unter dem IEC Eingang.

Die maximale Stromaufnahme für alle sechs Ausgänge zusammen beträgt 10 A, 2.300W.



EVO3 SIRIUS

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN



NOTAS SOBRE SEGURIDAD

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

DO esponga este producto a posibles salpicaduras de líquidos y no sitúe recipientes que contengan líquidos cerca del aparato. Si entrara algún líquido dentro del chasis, desenchúfelo de la toma de red inmediatamente.

DO dificulte la circulación de aire cubriendo las ranuras de ventilación con ningún elemento (periódicos, manteles, cortinas etc).

DO esponga este producto a llamas vivas; no sitúe nunca una vela cerca del aparato.

ASEGÚRESE de que este aparato (CLASE 1) está conectado a un enchufe con toma de tierra.

ADVERTENCIA: el enchufe sirve para desconectar el aparato, por lo que siempre debe estar accesible.




CONECTORES DE SALIDA

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE FUSIBLES Y POTENCIAS

A

Los seis terminales de salida marcados con la letra A han sido diseñados para su uso con todo tipo de dispositivos electrónicos. Estos conectores están protegidos con un fusible 10A (T10AH250) que se encuentra en la bandeja extraíble bajo la entrada IEC.

La carga máxima total ponderada de los seis conectores juntos es de 10A, 2.300W.



EVO3 SIRIUS

安装说明



安全措施

安装之前，请阅读以下说明：

1. 严禁沾水！本设备不允许有液体滴入、溅入！请勿将液体容器（如花瓶）放置在设备周围。如若进水，立即从墙壁插座上拔下电源。
2. 严禁阻碍散热！本设备的散热通风口不要用物品（如报纸、桌布、窗帘等）覆盖。
3. 严禁在设备周围放置明火（如点燃的蜡烛）。
4. 确保将本设备（CLASS1）连接至带有接地保护的主电源输出插座。
5. 请注意，必须保证本设备的电源插头作为断电手段、随时可用。




输出插座

关于保险丝和插座规格的其他信息



六个标有“A”的输出插座，可被用于所有的电子设备。这些插座配有一根10A保险丝（T10AH250），位于IEC输入（IEC input）下方可拉出的托盘中。

所有6个插座的额定最大总负荷为10A，2300W。



EVO3 SIRIUS

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



БЕЗОПАСНОСТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Не подвергайте устройство воздействию капель, брызг, а также предметов, наполненных жидкостью; например, вазы не должны быть размещены рядом с устройством.

Не закрывайте вентиляцию газетами, скатертями, шторами и т.д.

Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня; например, зажженные свечи не должны быть размещены рядом с устройством.

Убедитесь, что данное устройство (КЛАСС 1) подключено к розетке с заземлением.

Обратите внимание, что кабель питания служит как устройство отключения и должен быть в рабочем состоянии.




ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ И ХАРАКТЕРИСТИКАМ

A

Шесть выходных разъемов помечены как "A" и предназначены исключительно для электронных устройств. Эти разъемы защищены предохранителем 10А (T10АН250), которые могут находиться в лотке под входом в IEC.

Общая максимальная нагрузка для всех шести гнезд вместе - 10А, 2300W.




EVO3 SIRIUS

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1 UNPACK

DEBALLAGE / AUFPACKEN / DESEMBALAR /
打开包装 / РАСПАКОВКА



2 PLUG IN

BRANCHEMENT SECTEUR / EINSTECKEN / CONECTAR /
连接电源 / ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ




EV03 SIRIUS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

3 PLACEMENT

PLACEMENT / POSITIONIEREN / UBICACIÓN /
安全置放 / УСТАНОВКА




4 TURN ON

MISE EN ROUTE / ANSCHALTEN / ENCENDER /
启动电源 / ВКЛЮЧЕНИЕ



5 UPGRADE

MISE A JOUR / UPGRADE / ACTUALIZAR /
修正微调 / ОБНОВЛЕНИЕ



EVO3 SIRIUS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



EN

SERVICE & REPAIR

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE

Should the unit fail, or cease to function, or function in a manner which seems unusual, please immediately turn off and unplug from the mains supply.

Send an email to: support@isoteksystems.com



FR

SAV ET REPARATIONS

IL N'Y A AUCUNE PIECE REPARABLE PAR LE PARTICULIER A L'INTERIEUR

En cas de dysfonctionnement ou d'arrêt précipité de l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise secteur.

Envoyer un email à: support@isoteksystems.com

EVO3 SIRIUS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



DE

SERVICE & REPARATUREN

IM GEHÄUSE BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDE ODER ZU REPARIERENDE TEILE

Sollte dieses Gerät nicht oder nicht mehr funktionieren oder eine Funktion ungewöhnlich erscheinen, schalten Sie es bitte sofort aus und trennen es vom Stromnetz.

Senden Sie eine E-Mail an: support@isoteksystems.com



ES

SERVICIO Y REPARACIONES

NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO

Si el aparato fallara, dejara de funcionar o funcionara de algún modo diferente al habitual, apáguelo inmediatamente y desconéctelo de la red eléctrica.

Envíe un e-mail a: support@isoteksystems.com

EVO3 SIRIUS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



CN

服务与维修

产品中没有用户可以自己维修的部件。

当设备发生故障、停止运作、或运转不正常时，请立即关机，并拔掉电源插头。

发送电子邮件至: support@isoteksystems.com



RU

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Если устройство неисправно или перестает функционировать, или работает не должным образом, пожалуйста, немедленно выключите устройство и отключите от электросети.

Написать по электронной почте: support@isoteksystems.com

EVO3 SIRIUS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

REGISTER: EXTEND YOUR WARRANTY

FR PROLONGEZ LA GARANTIE GRATUITEMENT

DE KOSTENLOSE GARANTIEVERLAENGERUNG UNTER

ES REGISTRO: PROLONGUE LA GARANTÍA GRATIS

CN 注册会员: 可延长质保, 享受更多增值服务

RU РЕГИСТРАЦИЯ: РАСШИРЯЕТ БЕСПЛАТНУЮ ГАРАНТИЮ

WWW.ISOTEKSYSTEMS.COM/REGISTER

isoTek[®]



@IsoTekSystems



/IsoTekSystems



/IsoTekSystems



isoteksystems.com